

10/07 219-05/00 072390 REV1



# **BRITÂNIA**



SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)  
[sac@britania.com.br](mailto:sac@britania.com.br)



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

*Mini Mixer Britânia*  
Manual de Instruções

## Limpeza e manutenção

•O corpo do *Mini Mixer* Britânia não deve ser mergulhado em água nem em outro líquido. Nunca colocar o misturador multiuso na máquina de lavar louças. Limpar o produto com um pano úmido e detergente neutro.

•Limpar sempre o espiral após o uso para evitar depósitos de sujeira.

•Colocar o espiral dentro de um recipiente plástico com água limpa e um pouco de detergente neutro. Ligar o *Mini Mixer* Britânia por uns instantes. Enxaguar o espiral com água.

•Para secar o espiral, segurar o produto sobre a pia e ligar o *Mini Mixer* Britânia por uns instantes.

Precaução: Quando limpar o espiral, não deixar que a haste entorte.

## Características

•*Mini Mixer* Britânia, ideal para o preparo de bebidas. Compacto, fácil de usar e limpar, com formato ergonômico e superfície emborrachada, não escorrega nas mãos.

•Com *Mini Mixer* Britânia o usuário poderá preparar os mais variados tipos de alimentos, tais como: *cappuccino*, especialidade de café, chocolate, molho, gelatina, iogurte, entre outros alimentos de sua preferência.

•Utiliza apenas duas pilhas AA 1,5 V (comum).

## Introdução

Parabéns pela escolha do *Mini Mixer* Britânia.

Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as recomendações a seguir.

Sugerimos guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

## Precauções importantes

Ao utilizar produtos alimentados por pilhas é necessário seguir as precauções básicas de segurança, para diminuir os riscos de incêndio, vazamento das pilhas e ferimentos pessoais.

•Não utilizar produtos que apresentem qualquer tipo de dano. Para substituir peças danificadas, procurar a *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.

•Manter o produto fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.

•Para proteger-se contra choques ou outros acidentes, não imergir o produto na água ou em outro líquido.

•Não usar o produto diretamente em uma panela que estiver no fogo. O produto poderá ficar superaquecido ou poderá espirrar alimento quente.

•Não ligar o produto se o espiral não estiver totalmente submerso no alimento em preparo.

- O *Mini Mixer* Britânia é mais eficiente para líquidos menos espessos.
- Ao misturar líquidos, especialmente aqueles quentes, usar um recipiente alto ou então separar pequenas porções para evitar derramamento.
- Enquanto estiver utilizando o produto não usar outros utensílios dentro do recipiente.
- Manter o produto sempre limpo. Quando não estiver sendo utilizado, guardar o produto em local seco e seguro.
- Jamais colocar o *Mini Mixer* Britânia em máquina de lavar louças.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não consertar o produto em casa. Quando necessário levar à *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- O *Mini Mixer* Britânia foi projetado para uso exclusivamente doméstico.

## Componentes

1. Espiral
2. Haste do espiral
3. Corpo
4. Compartimento para pilhas AA 1,5 V
5. Botão LIGA/DESLIGA

Nota: Certificar-se de que todos os componentes estejam montados e fixados antes de usar. Ao colocar as pilhas, observar a polaridade correta conforme indicação no compartimento do produto.

